GRACO®

Stroller

Owner's Manual • Please save for future use.

Poussette

Manuel d'utilisateur Veuiller garder pour usage ultérieur.

Coche

Manual del propietario Por favor conservélo para utilizarlo en el futuro.

L6820, L6830



Model • Modèle • Modelo: Serial No. • No. de Série • N° de Serie:

Dear Customer,

Please fill in the model and serial numbers above from the label on the rear leg of your new stroller.

Thank you for purchasing this Graco® stroller!

Graco is the recognized leader in the design and manufacture of quality baby products. We believe your new Graco® stroller is a wise choice, promising many hours of enjoyment for your baby.

Before using your stroller, please take a few minutes to read this Owner's Manual. The short time you spend reading these instructions will help you use your stroller properly.

Cher Client,

Veuillez inscrire ci-haut les numéros de modèle et de série que vous trouverez sur l'étiquette qui est située sur la jambe arrière de votre poussette.

Merci de votre achat d'une poussette Graco[®]!

Graco est le chef de file dans la conception et la fabrication de produits de qualité pour bébé. Nous croyons que votre poussette Graco[®] est un choix judicieux, garantissant plusieurs heures de plaisir pour votre bébé.

Avant d'utiliser la poussette, prenez quelques minutes pour lire le manuel d'utilisateur. Ce court instant que vous prendrez à lire les instructions vous aidera à utiliser correctement la poussette.

Estimado cliente,

Complete los números de modelo y de serie arriba indicados, de la etiqueta en la pata trasera de su coche.

Gracias por comprar del coche Graco[®]!

Graco es el líder reconocido en el diseño y fabricación de productos infantiles de calidad. Creemos que su coche Graco® es una compra acertada y ofrecerá a su bebé muchas horas de placer.

Antes de usar su coche, dedique unos minutos a leer este manual del propietario. El poco tiempo que emplee en leer estas instrucciones le ayudará a utilizar su coche de manera correcta.

Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in serious injury or death.

- NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. Always keep child in view while in stroller.
- NEVER PLACE CHILD IN THE STROLLER with head toward front of stroller.
- NEVER USE STROLLER ON STAIRS OR ESCALATORS. You may suddenly lose control of the stroller or your child may fall out. Also, use extra care when going up or down a step or curb.
- BE CERTAIN THE STROLLER IS FULLY ERECTED AND LATCHED before allowing your child near the stroller.
- DO NOT PLACE PURSES, SHOPPING BAGS, PARCELS AND ACCESSORY ITEMS ON HANDLE OR CANOPY. They may fall on the child or change the balance of the stroller and make it unstable.
- AVOID STRANGULATION. DO NOT place items with a string around your child's neck, suspend strings from this product, or attach strings to toys
- USE OF THE STROLLER WITH A CHILD weighing more than 40 lbs (18.1 kg) will cause excessive wear and stress on the stroller. Use the stroller with only one child at a time.

Manquer de suivre ces avertissements et les instructions d'assemblage peut entraîner de sérieuses blessures ou un décès.

- NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE. Ayez toujours l'enfant en vue.
- NE JAMAIS PLACER L'ENFANT DANS LA POUSSETTE avec la tête vers l'avant de la poussette.
- NE JAMAIS UTILISER LA
 POUSSETTE DANS LES ESCALIERS
 OU LES ESCALIERS ROULANTS.
 L'enfant pourrait tomber ou vous
 pourriez perdre le contrôle de la
 poussette. Aussi, soyez très prudent
 lorsque que vous montez et descendez
 une marche ou le bord du trottoir.
- SOYEZ ASSURÉ(E) QUE LA POUSSETTE EST BIEN DROITE ET QUE LES LOQUETS SONT BIEN ENCLENCHÉS avant de laisser votre enfant prés de la poussette.
- NE PAS PLACER LES SACS À MAINS, LES SACS DE MAGASINAGE, ACCESSOIRES ET COLIS SUR LA GUIDON OU LE BALDAQUIN. Ils risquent de tomber sur l'enfant ou de rendre la poussette instable.
- ÉVITEZ D'ÉTRANGLEMENT. NE JAMAIS accrocher des objets avec ficelles autour du cou de votre enfant, suspendre des ficelles au-dessus de ce produit, ou attacher des jouets à des ficelles.
- L'USAGE DE LA POUSSETTE AVEC UN ENFANT pesant plus de 40 lb (18,1 kg) occasionnera une usure et une tension excessive à la poussette. Utilisez la poussette avec seulement un enfant à la fois.

Si no se obedecan estas advertencias y se siguen las instrucciones de montaje, el resultado podrian ser lesiones graves o la muerte.

- NUNCA DEJE A SU NIÑO DESATENDIDO. Siempre tenga su niño a la vista.
- NUNCA COLOQUE EL NIÑO EN EL COCHE con la cabeza en la delantera del coche.
- NUNCA USE EL COCHE EN LAS ESCALINATAS O LAS ESCALERAS MECÁNICAS. Usted puede perder súbitamente el control del coche, o su niño podrá caerse. Asimismo, tenga cuidado especial cuando suba o baje un escalón o la calzada.
- ASEGÚRESE DE QUE EL COCHE ESTÁ TOTALMENTE erguido y trabado antes de que el niño esté cerca del coche.
- NO PONGA CARTERAS, BOLSAS, PAQUETES O ACCESORIOS EN EL MANGO O LA CAPOTA. Pueden caerle encima al niño, o desequilibrar el coche y hacerlo inestable.
- ¡EVITE EL ESTRANGULAMIENTO! No coloque artículos con cuerdas alrededor del cuello del niño, o suspenda cuerdas del coche, o coloque cordeles en los juguetes.
- SI USA EL COCHE PARA UN NIÑO que pese más de 40 libras (18,1 kg) causará desgaste y tensión excesiva en el coche. Empléelo solamente con un niño a la vez.

A WARNING A MISE EN GARDE A ADVERTENCIA

- TO PREVENT A HAZARDOUS CONDITION, do not place more than 10 lbs (4.5 kg) in the storage basket. DO NOT use storage basket as a child carrier.
- DO NOT ALLOW YOUR CHILD to stand on the basket. It may collapse and cause injury.
- NEVER ALLOW YOUR
 STROLLER to be used as a toy.
- STROLLER TO BE USED only at walking speed. Product not intended for use while jogging, skating, etc.
- DISCONTINUE USING YOUR STROLLER should it become damaged or broken.

- POUR ÉVITER DES CONDITIONS HASARDEUSES, ne placez jamais plus de 10 lb (4,5 kg) dans le panier. NE PAS utiliser le panier comme porte-bébé.
- NE LAISSEZ PAS VOTRE ENFANT debout sur le panier. Il pourrait s'écrouler et causer des blessures.
- NE JAMAIS UTILISER LA POUSSETTE comme un jouet.
- LA POUSSETTE DOIT ÊTRE
 UTILISÉE pour la marche seulement.
 Ce produit n'est pas conçu pour usage
 pendant la course à pied, pour patiner,
 etc.
- CESSEZ L'USAGE DE VOTRE POUSSETTE si elle devient endommagée ou brisée.

- PARA PREVENIR UNA SITUACIÓN PELIGROSA, no coloque más de 10 libras (4,5 kg) en la cesta. No use dicha cesta como portadora de niño.
- NO DEJE QUE SU NIÑO se pare en la cesta. Puede desmoronarse y causar daño.
- NUNCA DEJE QUE EL COCHE sea usado como juguete.
- EL COCHE DEBE SER USADO solamente a velocidad de caminar. El producto no está destinado para usarlo mientras está corriendo, patinando, etc.
- PARE DE USAR EL COCHE si éste se daña o se quiebra.

Care and Maintenance

- TO CLEAN THE SEAT AND CANOPY, remove the screws and plastic clasps and hand wash in warm water with a mild detergent. Drip dry only—seat contains plastic inserts. Replace seat on frame with screws and clasps when dry.
- REMOVABLE SEAT PAD (on certain models) may be machine washed in cold water on delicate cycle and drip-dried. NO BLEACH.
- FROM TIME TO TIME CHECK YOUR STROLLER for loose screws, worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed. Use only Graco® replacement parts.
- TO CLEAN STROLLER FRAME, use only household soap or detergent and warm water. NO BLEACH.
- EXCESSIVE EXPOSURE TO THE SUN OR HEAT could cause fading or warping of parts.

Soins et entretien

- POUR NETTOYER LE SIÈGE ET LE BALDAQUIN, enlevez les vis et les fermoirs de plastique et lavez à la main en eau tiède avec un détergent doux. Suspendre pour sécher—le siège contient des pièces de plastique. Replacez le siège sur l'armature avec les vis et les fermoirs de plastique lorsque celui-ci est sec.
- LE COUSSIN DE SIÈGE AMOVIBLE (sur certains modèles) est lavable à la machine à l'eau foride et au cycle délicat. Étendre pour sécher. PAS D'EAU DE JAVEL.
- DE TEMPS EN TEMPS, VÉRIFIEZ VOTRE POUSSETTE pour des vis desserrées, pièces usagées, tissu ou couture déchiré. Remplacez ou réparez ces pièces si nécessaire. Utilisez seulement les pièces de remplacement Graco®.
- POUR NETTOYER L'ARMATURE DE LA POUSSETTE, utilisez un détergent doux et de l'eau tiède. PAS D'EAU DE JAVEL.
- UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU SOLEIL peut provoquer une décoloration prématurée du tissu et du plastique.

3

Cuidado y mantenimiento

- PARA LIMPIAR EL ASIENTO, remueva los tornillos y retenes plásticos blancos y lave a mano con agua tibia con un detergente o jabón suave. No necesita planchado, el asiento contiene componentes plásticos. Cuando seco, coloque nuevamente el asiento en el bastidor con los tornillos y retenes.
- ASIENTO ACOLCHADO RETIRABLE (en ciertos modelos) puede lavarse en lavadora en agua fria en el ciclo para prendas delicadas y secarse al aire libre. NO UTILICE LEJÍA.
- DE VEZ EN CUANDO EXAMINE SU COCHE para notar si tiene tornillos flojos, piezas desgastadas, costuras rotas o tela rasgada. Reemplace o repare las piezas según sea necesario. Use solamente piezas de reemplazo Graco®.
- PARA LIMPIAR EL BASTIDOR
 DEL COCHE, use solamente jabón
 o detergente casero y agua tibia.

 NO USE BLANQUEADOR.
- LA EXPOSICIÓN EXCESIVA AL SOL O CALOR puede causar el descoloramiento o arqueo de las piezas.

842-7-00

Questions?

In the U.S.A. or Canada, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's **model and serial numbers** ready so that we may help you efficiently.



Telephone us at: Téléphonez-nous au: Llámenos al:

USA: 1-800-345-4109 Canada: 1-800-667-8184 Montreal: 514-344-3533

Des questions?

Aux Etats-Unis ou au Canada, veuillez contacter notre Département du service à la clientèle avec des questions que vous pourriez avoir concernant les pièces, l'utilisation ou l'entretien. Lorsque vous nous contactez, soyez prêt à fournir les **numéros de modèle et de série** afin que nous puissions vous aider plus rapidement.



or visit our website, ou visitez notre website, o visitar a el website.

USA:www.gracobaby.com Canada: www.graco.net

¿Preguntas?

En los EE.UU. y Canadá, por favor contacte a nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pueda tener sobre las piezas, uso o mantenimiento. Cuando nos contacte, por favor tenga el **número del modelo y número de serie** listos para que podamos ayudarlo mejor.



or write to us at: sinon, écrivez-nous à: o nos escribir a:

USA:

Graco Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. Box 100, Main Street Elverson, PA 19520



Canada: distributed by Elfe 4580 Hickmore St. Laurent, Quebec H4T 1K2

Parts list

Check that you have all the parts shown BEFORE assembling your product. If any parts are missing, call Customer Service.

Adult assembly required.

No tools required.

Liste des pièces

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces illustrées AVANT de commencer l'assemblage de votre produit. S'il vous manque des pièces, communiquez avec notre service à la clientèle.


Assemblage par un adulte requis. **Aucun outil requis.**

Lista de las piezas

Verifique que cuenta con todas las piezas mostradas ANTES de montar su producto. Si falta alguna pieza, llame al Departamento de Servicio al Cliente.

Montaje requiere por un adulto.

No herramientas necesarias.










2

















842-7-00

Replacement Parts (USA)

Complete the form below. Your model number MUST be included on the form to ensure proper replacement parts. Your model number can be found on a label on the rear leg of the stroller. Payment in U.S. dollars must accompany your order.

Return the form with payment to:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520

Piezas de repuesto (EE.UU)

Complete el formulario a continuación. El número de modelo de su coche DEBE incluirse en este formulario para asegurarse de que recibirá las piezas de repuesto apropiadas. Su número de modelo se puede encontrarse en la pata trasera del coche. El pago en dolares estadounidenses debe incluirse con el pedido.

Devuélvase con pago a:

GRACO Children's Products Inc. Customer Service Department P.O. BOX 100, Main Street Elverson, PA 19520





To purchase parts in Canada, contact **Elfe** at

1-800-667-8184

(Montreal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).

Des pièces de remplacement (au Canada)



Pour commander les pièces au Canada, communiquez avec **Elfe** au

1-800-667-8184

(Montréal: 514-344-3533 Fax: 514-344-9296).



Questions? Telephone us at: • ¿Preguntas? Llámenos al:

1-800-345-4109


• Circle the part yo	 u need.	
Marque con un circulo el repuesto que necesita.		
\$15.00	_	
\$14.00	\$10.00 (1)	\$8.00 (1)
7	8	

Certain models: • Ciertos modelos:	

\$13.00

\$12.00

Certain models: • Ciertos modelos



Must be filled in: Debe completarse:	Total • Total: Shipping & handling*: Gastos de envío*: \$5.00
Model No. N° de modelo	Sales tax**: Impuestos**:
Serial No. N° de serie	Total due Total a pagar: *\$15.00 outside the continental U.S. *US\$ 15,00 para fuera del continente de EE.UU **CA 6%, IL 6.25%, IN 5%, NY 8.25%, OH 5.75%, PA 6%, SC 5%
Ship to • Enviar a:	
Name • Nombre	
Address • Dirección	
City, State, Zip • Ciudad, Estado, () Telephone • Telefóno	Código postal
·	
Children's Products In	r enclosed (payable to Graco c.) (a nombre de Graco Children's
☐ Charge to credit card Account #: • Cuenta N	• Cargar a la tarjeta de crédito °:

□ Visa

5

☐ Mastercard

☐ Discover

842-7-00

Exp. date • Fecha de vencimiento:_

Signature • Firma:



Thank you for your purchase of a Graco product. Your input regarding this product is very important to us.

Return this card today to:

1 REGISTER YOUR PRODUCT

We will keep the model number, serial number, and date of purchase of your Graco product on file.

DETACH HERE BEFORE MAILING

RECEIVE FUTURE INFORMATION

By returning this card, you will help us to notify you of any issues concerning this product.

HELP US DEVELOP NEW PRODUCTS

We value your input. Your responses will help us develop new products specifically designed to meet your needs.

IMPORTANT! Product Registration Card IMPORTANT!

First Name: In	itial: Last Name:
Address: (Number and Street)	Apt. #:
City:	State: Zip Code:
hone #:	3 I am a:
	1. ☐ Parent 2. ☐ Grandparent
tore Name:	5 Date of Purchase:
	Month Day Year
Record Model Number and Serial Number: These can be found on the white label on the product)	Where do you and your family do most of your shoppi 1. □ Shopping Mall
	2. ☐ Discount Store 3. ☐ Specialty Store
Model Number	_
	Baby's date of birth: (or due date) Month Day Year
Serial Number	Date of Vour birth
Vas this purchase a: 1. □ Gift? 2. □ Self purchase?	Date of Your birth: Month Day Year
s this your first child? 1. □ Yes 2. □ No	For your primary residence, do you: 1. □ Own? 2. □ Rent?
n what trimester was your purchasing ecision made? 1. 1st 2. 2nd 3. 3rd	Your marital status: 1. □ Married 2. □ Single
his child is: 1. □ Male 2. □ Female	 Education (Please check which category applies): 1. ☐ High School 2. ☐ Some College 3. ☐ Completed College 4. ☐ Graduate School
low did you first hear about this Graco product?	Including yourself, what is the total number of peop
1. □ Word of Mouth	living in your household?
3. ☐ In-Store Display 7. ☐ Other 4. ☐ Magazine Ad	(Examples: 01, 02, 03, 04)
heck the three (3) most important reasons	NOT including yourself, what are the AGES of to other people living in your household?
why you purchased this Graco product: 1. Received as a Gift	Age (in years)
2. ☐ Fabric Design / Appearance 3. ☐ Frame Design / Style	Male:
 4. □ Graco Reputation 5. □ Recommendation of Salesperson 	Female:
6. ☐ Recommendation of Friend / Family7. ☐ Value for Price	
8. ☐ Magazine Advertisement 9. ☐ Ease of Operation	Which best describes your family income? 1. □ Under \$15,000 5. □ \$50,000-\$74,999
0. ☐ Light Weight 1. ☐ Product Features	2. □ \$15,000-\$24,999 6. □ \$75,000-\$100,000 3. □ \$25,000-\$34,999 7. □ \$100,000-\$149,999
1. □ Flouter Features 2. □ Sale / Promotion 3. □ Prior Experience with Graco	4. 🗆 \$35,000-\$49,999 8. 🗖 Over \$150,000
Vhat other brands did you consider?	In the last 6 months have you or your spouse: 1. □ Purchased clothes through the mail?
1. ☐ Graco was the only brand considered 2. ☐ Century 6. ☐ Fisher Price	2. □ Purchased gifts through the mail?3. □ Worked in your garden?
3. ☐ Combi 7. ☐ Gerry	4. ☐ Traveled on vacation?
4. ☐ Cosco 8. ☐ Other 5. ☐ Evenflo	 5. □ Purchased through television shopping? 6. □ Purchased two or more books?
lave you purchased Graco products before? 1. □ Yes 2. □ No	7. ☐ Purchased cassettes or CDs? 8. ☐ Donated to wildlife / environmental causes? 9. ☐ Donated to charities?

842-7-00

7

238 A

Graco Children's Products Inc. Main Street PO. Box 100 Elverson, PA 19520-0100

Please send other correspondence to:

IMPORTANT!

PRODUCT REGISTRATION CARD

THANK YOU FOR CHOOSING



Please take a moment to complete this card today to:

- **REGISTER YOUR PRODUCT**
- **RECEIVE FUTURE INFORMATION**
- HELP US **DEVELOP NEW PRODUCTS**

PO BOX 40 DENVER CO 80201-0040 PRODUCT REGISTRATION DEPARTMENT

> Post Office will not deliver without proper postage Place First-Class Stamp Here

842-7-00 8

Assembly

This exploded view is provided as a way to help you see the overall picture as you are assembling your product. It is not meant to replace the step-by-step instructions.


Assemblage

Cette illustration agrandie est fournie pour vous aider à voir l'image totale lors de l'assemblage de votre produit. Cette illustration ne doit pas remplacer les instructions étape par étape.

Montaje

Se proporciona este plano detallado para darle una perspectiva global para el montaje de su producto. No está destinado a remplazar las instrucciones paso por paso.






9 842-7-00

Front Wheels

Les roues avant

Las ruedas delanteras



After snapping on wheel assemblies, check that wheels are securely attached by pulling on wheel assemblies.


Après avoir enclenché les assemblages de roue, assurez-vous que les roues sont attachées solidement en tirant sur les assemblages de roue.


Después de trabar los equipos de las ruedas, verifique que estén seguramente conectado tirando de los equipos de las ruedas.

Rear Axle

L'essieu arrière

El eje trasero





AWARNING Choking Hazard: remove and immediately discard plastic end caps on the axle pins. **After** snapping on rear axle, check that rear axle is securely attached by pulling on brake assembly.


AMISE EN GARDE Danger d'étranglement: Enlevez et jetez immédiatement les embouts de plastique sur les tiges des pieds de base avant. Après avoir enclenché l'essieu arrière, assurez-vous que l'essieu arrière est attaché solidement en tirant sur l'assemblage du frein.

ADVERTENCIA De peligro de estrangulación: Saque y deseche inmediatamente las tapas de plástico de los extremos de las clavijas de las patas delanteras. Después de trabar el eje trasero, verifique que el eje trasero esté seguramente conectado tirando del equipo de frenos.

Rear Wheel

Roues arrières

Las ruedas traseras



Snap red retainer (wide end toward wheel) on first. Then snap cover over retainer. Snap plug on last.


Enclenchez la rondelle de maintien rouge (extrémité large vers la roue) en premier. **Ensuite**, enclenchez le capuchon sur la rondelle de maintien. Enclenchez le bouchon en dernier.


Trabe primero el retén rojo (extremo ancho hacia la rueda). **Luego** ponga la tapa sobre el retén. Por último ponga el tapón.

Brakes

Les freins

Los frenos





AWARNING Always apply both brakes. Check brakes by trying to push stroller.


♠ MISE EN GARDE Toujours utiliser les deux freins. Vérifiez les freins en essayant de pousser la poussette.

ADVERTENCIA Siempre use ambos frenos. Inspeccione los frenos tratando de empujar el coche.


Seat Belt

Ceinture de sécurité

Cinturón de seguridad



To secure
Pour attacher
Para asegurarlo



To release Pour dégager Para liberarlo

▲ WARNING Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use seat belt. After fastening buckles, adjust belts to get a snug fit around your child.

⚠ MISE EN GARDE Évitez de sérieuses blessures. Utilisez toujours la ceinture de sécurité. Après avoir attaché les boucles, ajustez les ceintures pour obtenir un ajustement confortable autour de votre enfant. ▲ ADVERTENCIA Evite una lesión seria debido a una calda o resbalamiento del asiento. Use siempre el cinturón de seguridad. Luego de ajustar las hebillas, ajuste las correas para que queden ajustadas alrededor de su niño.

Seat Recline


Ajuster le dossier

Ajustar el respaldo

AWARNING Fabric caught in the latches may prevent them from locking. When returning seat to upright position, do not allow fabric to be pinched in the latch.

AMISE EN GARDE Du tissu coincé dans les loquets peut les empêcher de s'enclencher. Lorsque vous replacez le siège à la position assise, prenez garde à ne pas coincer du tissu dans les loquets.

ADVERTENCIA La tela del toldo puede quedar atrapada en los seguros del respaldo, impidiendo que éste se fije en su lugar. Cuando coloque el respaldo en la posición sentado, no permita que la tela se enganche en los seguros.





11 842-7-00

Trays






AWARNING

To avoid burns, never put hot liquids in the parent's tray. To prevent tipping, do not place more than 3 lbs (1.4 kg) on the parent's tray.

Do not lift the stroller by the child's tray.

Les plateaux




AMISE EN GARDE

Pour éviter les brûlures, ne jamais mettre de liquides brûlants dans le plateau pour parents. Pour ne pas déséquilibrer la poussette, NE PAS charger le plateau à plus de 3 lb (1,4 kg).

Ne pas soulever la poussette par le plateau pour enfant.

Las bandejas




AADVERTENCIA

Evite quemaduras, nunca ponga liquidos calientes sobre la bandeja para padres. Para evitar volcamientos, no ponga mas de 3 libras (1,4 kg) sobre la bandeja.

No levante el coche por la bandeja del niño.


Folding Stroller



Replier la poussette




Doblar el coche



Helpful Hints

• IF WHEEL SQUEAKS, use a light oil (e.g., WD-40, 3-in-1, or sewing machine oil). It is important to get the oil into the axle and wheel assembly as illustrated.




- WHEN USING YOUR STROLLER AT THE BEACH completely clean your stroller afterward to remove sand and salt from mechanisms and wheel assemblies.
- TO STAND FOLDED STROLLER, lock the brakes.

Conseils utiles

- SI LES ROUES GRINCENT, utilisez une huile légère (i.e. WD40, 3 dans 1, ou bien une huile pour machine à coudre). Il est important de déposer l'huile dans l'essieu de la roue.
- LORSQUE VOUS UTILISEZ VOTRE POUSSETTE À LA PLAGE, prenez soin de bien la nettoyer après l'usage afin d'enlever le sable et le sel du mécanisme et des roues.
- POUR METTRE LA POUSSETTE REPLIÉE DEBOUT, barrez les freins.

Consejos útiles

- SI LA RUEDA CHIRRÍA, use un aceite liviano (por ejemplo, WD-40, 3-in-1, o
- aceite de máquina de coser) Es importante ponerle aceite en el ensamble de eje y rueda como se demuestra
- en la figura.



 PARA QUE SU COCHE QUEDE EN POSICIÓN VERTICAL, aplique los frenos.

